

Montageanleitung

1. Das Kombiinstrument mittels Werkzeug vorsichtig ausbauen.
2. Das Tachogehäuse durch lösen der Schrauben behutsam öffnen(im Bild weiß gekennzeichnet).



3. Die Schutzfolien der Klebepads (3 Stück), auf der Rückseite der Tachoscheibe, entfernen.



Montageanleitung

4. Jetzt kann die Tachoscheibe in das Blechgehäuse eingelegt und befestigt werden. Die Tachoscheibe festdrücken, damit der Kleber auf der Rückseite der Tachoscheibe seine volle Wirkung entfalten kann.



Hinweis

M+S Parts übernimmt keine Haftung bei falscher Handhabung und daraus folgenden Schäden!
Sollten sie Fragen haben wenden sie bitte an folgende Adresse: M+S Parts, Karwinkelstrasse 12, 59075 Hamm, Tel.02381-494997
Info@ms-parts.de - www.ms-parts.de